
Билет 3

Последовательное и параллельное соединения проводников. Правила Кирхгофа. Шунт к амперметру и добавочное сопротивление к вольтметру. Мостик Уитстона. Потенциометр.

Рассмотрим электрическую цепь с несколькими источниками тока, несколькими резисторами. Чтобы упростить расчеты в данном случае введем два *правила Кирхгофа*.

Nº	Правило Кирхгофа		
1	Узел цепи— точки разветвленной цепи, в которых сходятся хотя бы три проводника. В узлах может происходить слияние или разрыв упорядоченно движущихся частиц. Если ток втекает в узел, силу тока считают положительной, если вытекает, то отрицательной.		
	Первое правило Кирхгофа — алгебраическая сумма сил тока в каждом узле равна нулю. $\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$		
2	Второе правило Кирхгофа — алгебраическая сумма ЭДС в замкнутом контуре равна сумме падений напряжения (произведений сил токов и сопротивлений участка). [обобщение закона Ома] $\sum_{i=1}^n U_i = \sum_{j=1}^m \xi_j$ Знак силы тока будет «+», если направление совпадает с направлением обхода. Знак ЭДС будет «+», если по направлению обхода первым встречается «-».		

Соединение источников тока			
Последовательное	$I = I_i; q = q_i$ $A_{\delta am} = \xi_{\delta am} q = \sum_i \xi_i q_i$ $\xi_{\delta am} = \sum_i \xi_i$	$I = \left \frac{I}{\xi_1} \right \frac{\xi_2}{\xi_2} - I$	
Параллельное	$I = \sum I_i = \sum rac{\xi_i}{r_i}$ $I_i = rac{\xi_i}{r_i}$ $rac{\xi_{\delta am}}{r_{\delta am}} = \sum rac{\xi_i}{r_i}$ Если все ЭДС одинаковые: $rac{\xi_{\delta am}}{rac{r}{n}} = n \cdot rac{\xi}{r} \implies \xi_{\delta am} = \xi$	$I-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	



Амперметр

Измерение силы тока

Сопротивление амперметра должно быть малым по сравнению с сопротивлением участка цепи, чтобы не вызывать изменения в сопротивлении цепи.

В цепь включается последовательно.

Шунт к амперметру Используется для измерения силы тока, превышающей силу тока $\ I_a$, на которую рассчитан амперметр.

Параллельно амперметру подключается резистор для снижения силы тока на амперметре.

$$I = I_{a} + I_{u}$$

$$U_{1,2} = I_{a} R_{a} = I \cdot \frac{R_{a} R_{u}}{R_{a} + R_{u}}$$

$$I = I_{a} \cdot \frac{R_{a} + R_{u}}{R_{u}}$$

$$\frac{I}{I} = \frac{R_{a}}{R_{u}} + 1 = n + 1$$

Число n показывает во сколько расширяется предел измерения силы тока амперметром, то есть во столько раз возрастает цена деления амперметра.

$$R_u = \frac{R_a}{n-1}$$

Сечение шунтов должно быть таким, чтобы была исключена возможность нагревания, так как в противном случае его сопротивление будет меняться в процессе измерения.

Вольтметр

Измерение напряжения

Присоединяется параллельно участку цепи.

Так как за счет присоединения вольтметра меняется сопротивление участка, меняется напряжение на участке, и вольтметр может вносить заметные искажения.

Для более точного расчета сопротивление вольтметра должно быть большим по сравнению с сопротивлением

участка цепи, так как
$$R' = \frac{R R_B}{R + R_B} < R$$
 .

Добавочное сопротивление Используется для измерения напряжения, превышающего номинальное напряжение вольтметра $U_{\scriptscriptstyle R}$.

Последовательно с вольтметром подключается резистор для снижения напряжения.

$$U = U_B + U_{\Lambda}$$

$$I = \frac{U_B}{R_B} = \frac{U}{R_B + R_{\Lambda}}$$

$$\frac{U}{U_B} = \frac{R_B + R_{\Lambda}}{R_B} = 1 + \frac{R_{\Lambda}}{R_B} = n$$

Число n показывает во сколько расширяется предел измерения силы тока амперметром, то есть во столько раз возрастает цена деления амперметра.

$$R_{II}=R_{IB}(n-1)$$




Мостик Уильсона

Схема состоит из реохорда, гальванометра, двух резисторов, сопротивление одного и которых мы хотим узнать.

Передвигая ползунок D и тем самым меняя сопротивления $R_{1,}R_{2}$, добьемся того, чтобы стрелка гальванометра стояла на нуле, то есть потенциалы в точке C и D равны.

Тогда
$$\frac{R_x}{R} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1}{l_2}$$
 . $R_x = R \frac{l_1}{l_2}$



Потенциометр

Потенциометр — резистор с подвижным отводным контактом, используемый для регуляции напряжения.

